


# Magnetisk whitboard laminat



## Anvendelse:

Til overfladen kan benyttes, tavlehvisker, klud, penne, penneholder og magneter. Benyt kun whiteboardpenne på overfladen. Blækket kan derefter nemt fjernes med tavlehvisker. NB.: Det anbefales at opbevare whiteboardpenne vandret liggende.

## Rengøring:

Skrivetavler der ofte anvendes bør rengøres mindst én gang om ugen, ved hjælp af tavlehvisker, en svamp eller en klud vredet op i lunkent vand, efterfulgt af en aftørring med en ren fnugfri klud. Brug ikke sæbe eller lignende produkter på tavlen.

Fedt fra hænder, udviskning af fugtig skrift, afgangning fra tæpper, møbler samt bygningsmaterialer og murværk, kan ligeledes afsætte en fedtet hinde på overfladen, som kan gøre optimal aftørring af overfladen vanskelig. Lim fra post-it samt tape vil ligeledes påføre overfladen en fedtet hinde.

### 1. Almindelig aftørring af skrift

Brug kun tavlehvisker og aftør i roterende bevægelser. Vent ca. 20 sek. med aftørring indtil skriften er helt tør.

### 2. Afrensning af let snavsede overflader

Brug tavlerens og en ren bomuldsklud. Brug ikke tavlehviskeren til våd aftørring.

### 3. Afrensning af stærkt snavsede overflader

Rens med husholdningssprit 1-2 gange, efterfølgende lunkent vand og afslut aftørring med en ren bomuldsklud.

### 4. Afrensning af ekstremt snavsede overflader

Rens med acetone, derefter med husholdningssprit og slut af med lunkent vand og aftørring med en ren bomuldsklud.

NB.: Lad altid overfladen tørre helt, inden der skrives på det igen.