



## Pletguide og vaskeanvisning Comfort +

### Rengøring og vedligeholdelse af Comfort+

Comfort+ har antistatiske fibre på bagsiden og er i høj grad vand- og olieskyende, så det er modstandsdygtigt overfor snavs. For at bevare stoffets smukke farve og udseende over tid, anbefaler vi skånsom støvsugning med blødt mundstykke. De fleste pletter kan fjernes med lunkent vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel. Undgå gennemvædning og benyt altid en ren bomuldsklud.

Comfort+ kan maskinvaskes op til 74 °C. Krymper max 2 procent. Comfort+ med flammesikker bagbeklædning kan maskinvaskes på skåneprogram ved 40 °C. Bagbeklædningen tåler kun vask få gange. Undgå derfor iblødsætning. Benyt kun lidt pH-neutralt vaskemiddel uden blegemiddel.

### Kaffe, te og mælk

Fjern så meget som muligt med trækpapier. Vask med vand tilsat opvaskemiddel.

### Stearin

Varmt strygejern over sugende papir. Rens med terpentin. Dup med lunkent vand tilsat opvaskemiddel.

### Syltetøj, sirup, frugt og juice

Fjern så meget som muligt med en ske. Vask herefter med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

### Blæk

Fjern så meget som muligt med trækpapier. Rens med 20% denatureret sprit. Vask efterfølgende med vand tilsat opvaskemiddel.

### Kuglepen og kosmetik

Rens med husholdningssprit.

### Tyggegummi

Køl med isterninger i plasticpose. Skrab væk. Rester kan fjernes forsigtigt med rensebenzin.